Tafée
Schnellstart, Pflege, und Wartung

Puck-Basiseinheit	MINT		Trinkgefäße
Mundstücke Groß + Pouch		Potter Shredder + Einsatzhalterohler	Oberstyle aus Keramik
Wartungsstift	USB-Ladegerät + Kabel (USB-Ladegerät nicht enthalten)		Kurzanleitung

01: Bowle Übersicht



Etikett	Komponente
A	LED-Fackelzeiger LED-Pulsatanz LED-Schneider Zustand
B	Feuer (Drücker Kniopf)
C	Leistungsstufe (Kleine Taste)
D	USB-Schnittstellenschluss

Funktion	Art
Sparsmit/Einsparen	Klicken: 1 Mal (schnell)
Leistungsstufe ändern	Klicken: Rauftonen.
Start (Einsparrt	Klicken und loslassen
Batteriestand prüfen	Klicken und loslassen +

Strom und Aufladen
Bowle muss vor dem ersten Gebrauch aufgeladen werden. Der Ladezustand der Batterie wird durch blaue LEDs angezeigt.

Bowle Serie 1

★★★★	100 - 75 %
★★★☆	75 - 50 %
★★☆☆	50 - 25%
★☆☆☆	25 - 5 %

Bowle Serie 2

★★★★★	90 - 100 %
☆★★★★	70 - 80%
☆☆★★★	50 bis 60 %
☆☆☆★	30 - 40 %
☆☆☆☆	0 - 20%

Eine volle Batterie ist mit allen blauen Voll-LEDs angezeigt. Wenn das Gerät während des Ladevorgangs gespent ist, erlischen die LEDs nach einigen Minuten. Wenn das Gerät während des Ladens anspent wird, blieben die LEDs leuchten.
Laden Sie Bowle nur mit dem mitgelieferten Kabel und Ladegerät auf.

Hinweis
Laden Sie Ihr Gerät niemals unbeaufsichtigt eingeladen, um es aufzuladen, und spannen Sie Ihr Gerät, wenn es nicht verwendet wird (klicken Sie dennoch einfach auf).
Wenn zu längeres Zeit nicht verwendet wird, entsen Sie das Gerät in die Ausperstore (Drücken mehrmal schnell).

02: Bowle Betrieb und Methode

1. Schalten Sie die Stromversorgung mit der sowie Take auf die gewünschte Stufe.
2. Klicken und lassen Sie den großen Feuerknopf los. Sobald der Ofen mit Strom versorgt ist, werden die LEDs durchgehend grün.
3. Beginnen Sie Saugen mit der Inhalatore aus dem Mundstück, sobald die LEDs fast grün werden (gelbe und lange, wellige Inhalation empfohlen).

Hinweise
Wenn das grüne LED-Licht nach 5 Sekunden eines Einsatzen leuchtet, klicken und lassen Sie sofort den großen Feuerknopf los, um den Ofen auszuschalten.

Alternative Stromversorgungsmethode: Bowlens Akkuschutz und Bowlenbetreuung.
Nachdem Sie mit der Take Power Level auf die gewünschte Leistungsstufe gefahren sind, klicken und halten Sie die Taste Fire gedrückt.
Sobald die LEDs grün werden, beginnen Sie mit der Inhalation, während Sie den großen Feuerknopf gedrückt halten.
Lassen Sie den Feuerknopf los, sobald die ersteine Inhalation abgeschlossen ist.
Atmen Sie mit ähnlichem Tempo und Anstrengung einen großen Trinkhalm ein.
Tafée empfiehlt 8 Sekunden lange Einsatze.

03: Laden von Bowle mit Potter

Schritt 1
- Laden Sie Kräuter in pinky Größe zwischen den oberen Aktenvermöter. (Insgesamt nicht mehr als ein halbes Gramm. Weniger ist mehr.)

Schritt 2
- Drehen Sie Potter auf den Kopf und drehen Sie ihn, um ihn zu zerkleinern. (Mindestens 5 Drehungen im Uhrzeigersinn und gegen den Uhrzeigersinn. Achten Sie darain, alle Abschnitte fest zusammenzuhalten.)

Schritt 3
- Drehen Sie Potter mit der rechten Seite nach oben und drehen Sie ihn, um sich in Oberstyle zu verbinden. Mindestens 5 Drehungen im Uhrzeigersinn und gegen den Uhrzeigersinn. Achten Sie darain, alle Abschnitte fest zusammenzuhalten.)

Schritt 4
- Tippe Potter leicht auf eine ebene Fläche. (Sorgen Sie daran, alle Abschnitte fest zusammenzuhalten)

Schritt 5
- Trennen Sie vorsichtig die oberen und mittleren Abschnitte, um 4 gefüllte Töpfe freizugeben. (Achten Sie darauf, die oberen und mittleren Abschnitte in einer Wuschelschale zu öffnen)

Schritt 6
- Legen Sie den Oberstyl in einen abgeteilten Stiel und setzen Sie den Vortrau in die Puck-Basiseinheit ein.

Optional
- Um Bowle mit Trinkgeschirr zu verwenden. Legen Sie die mitgelieferte Getränkeeinheit auf Bowle, bevor Sie das Getränk ihrer Wahl einschenken.

Hinweis
Reinigen oder trocknen Sie Potter oder die Drinkware nicht mit isopropyl, Seine Pflege- und Wartungsanleitung und Handbuch.

04. Abtren von Bowle Sinn und optionalem Trinkgeschirr

05: Nachhaltige Toleranz-Nutzungsrichtlinie

1. Verwuchen Sie, nicht mehr als 3 Sitzungen pro Tag zu haben.
2. Benützen Sie nicht innerhalb intensiver Lebensgefahr zu bleiben und erlaßen Sie sich langsam nach oben.
3. Vermeiden Sie den Konsum von alkoholischen Getränken während der Anwendung.
4. Bowle ist nicht für Personen mit Herzerkrankungen, Epilepsie oder kürzlich von Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Beschwerden. Stellen Sie sicher, dass Ihre Quelle für natürliche Atmotherapie-Kräuter vollkommen ist.
5. Beachten Sie und vermeiden Sie ungesunde Verbindungen und natürliche Substanzen, die Reizungen verursachen können.
6. Überhitzen Sie niemals Kunststoffe über 75 % Kapazität und verursachen Sie, Kunststoffteile sollen nach jeder Sitzung zu kennen, um sie länger sauber zu halten.
7. Lassen Sie Bowle nach jeder jeweiligen Sitzung auf und verwuchen Sie, die Batterien nicht vollständig zu entladen.
8. Benützen oder reinigen Sie niemals mit dem Bürstchen, bei den Ohrausloss in Steinchitte der Puck-Basiseinheit abschimmt Zeduunk wird eine Fehlfunktion verursacht.

Weiter Denk Ihr Ihre Unterstellung.
Besuchen Sie tafée.com, vollständige Bedienungsanleitung und Leitfäden und Kundenservice. Senden Sie eine E-Mail an info@tafée.com für Unterstützung. Mo - Fr, 11 - 19 UH EST.

Garantie
Tafée garantiert Ihnen, dass der Bowlehl für die Garantiezeit von zwei Jahren frei von Material- oder Verarbeitungsfehlern ist, die durch den Verbrauchsgebrauch verursacht werden.
Diese Garantie gilt nicht für Zufallsh oder Gerätedefe, die normalem Gebrauch ausgesetzt sind, wie z. B. Mundstück, Trinkgeschirr, Stiel, Keramik-Oberstyle und Inhaltsmaterialien.
Um Ihre Bowle nach jeder jeweiligen Sitzung auf und verwuchen Sie, die Batterien nicht vollständig zu entladen.

Verwüstlichkeitsaufnahmen für Benutzer
Größere Verbrauchsgüter in der Umgebung (ästhetische Bedingungen) können zu einer Fehlfunktion des Bowlehl führen. Schützen Sie den Puck immer vor Flüssigkeiten, Regen oder Feuchtigkeit und hohen Temperaturen, einschließlich direkten Sonnenlicht.

Hinweise
Verwuchig befestenden Keramik-Oberstyle sind helle Oberflächen, die 50 °C überschreiten können.
Schützen Sie nicht auf den Feuerknopf (Kunststoff) und lassen Sie es nicht los, ohne sofort einzuatmen, nachdem das Gerät grün wird. Wenn Sie dies einsetzt hoch, wird Bowle beschädigt und Ihre Garantie ungültig.
Bowle ist nicht für Personen mit Herzerkrankungen, Epilepsie oder kürzlich von Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Beschwerden. Stellen Sie sicher, dass Ihre Quelle für natürliche Atmotherapie-Kräuter vollkommen ist.
Durch die Verwendung dieses Geräts erklären Sie sich damit einverstanden, die vollständige Bedienungsanleitung und alle Bestimmungen von Bowle und Bowle Series 2 gelesen zu haben. Wenn Sie dies nicht tun, kostet die Garantie, dass Ihr Gerät beschädigt wird, und alle Garantien erlischen.

Pflege und Wartung

Die Gerätereile und zusätzliche erfordern möglicherweise eine extreme hygienische Wartung bei längerer Nutzung. Befolmen Sie sich an diese Reinigungsanleitung, um Ihre Bowle und Ihr Zubehör zu pflegen und zu warten.

Reinigen der Puck-Basiseinheit
Die Puck Base sind so ein wasserdichtes Design. Nur eine sanfteine Reinigung mit einem saubeen weichen Faserluch zur Wartung ist erforderlich, und dies kangt von der Häufigkeit der Verwendung ab.
Vor dem Reinigen der Puck-Basiseinheit das Ladegerät von der Steckdose trennen. Die Puck Base Und und das Ladegerät sollten nur von außen mit einem trockenen oder sehr feuchten Tuch gereinigt und danach trocken gewischt werden.

Nicht den Basiseinheitsstu oder dem Bürstchung innerhalbsteller berühren oder mit ihm interagieren.
Der Basiseinhe Der Puck-Basiseinheit. Bes Bürstchem wird empfohlen, die Tüpfe nicht zu zu füllen, dass das Material mit der Oberseite des Ohres in Kontakt kommt.
Wenn Sie Ihre Puck-Basiseinheitpartikel im Inneren des Ohrschlitzes der Puck-Basiseinheit abseitsen oder sammeln. Verwenden Sie die empfohlene weiche Bedienungsbürstchen nicht und sanft, um die Partikel zu entfernen.
Verwenden Sie es, die kleine Oberöffnung und den Basiseinheitsbürsten sanft zu interagieren oder zu entfernen. Dies führt zu einer Beschleunigung.

Reinigung des Stiels, Mundstücks, Keramik-Oberstyle, Trinkgeschirr und Kräuterbehälter
Der Stiel, die Mundstücke und die keramischen Oberstyle sollten gelegentlich gereinigt werden, wenn sich im Inneren große Ansammlungen von Partikeln oder Rückständen befinden.

Vor der Reinigung dieses Zubehörs:
- Trennen Sie den Strom von der Puck-Basiseinheit, nehmen Sie auch den Keramik-Oberstyl und das Mundstück vom Stiel.
- Stellen Sie sicher, dass Sie den Kunststoffstiel vom Basiseinheit entfernt. Das Edelstahlmetall in der Keramik-Oberstyle muss zur Reinigung nicht getrennt werden. Die Puck Base Und und das Ladegerät sollten nicht NICHT in der Nähe des Reinigungsbereiches befinden.

Verwenden Sie eine weiche Schrubbürstchte, Finger, oder Wattestäbchen, um alle inneren Rückstände zu entfernen.

Tauchen Sie bei der Tiefenreinigung NUR die folgenden Teile vollständig in Ethanol oder isopropylalkohol zur Reinigung ein (nur Keramikstufe und Stiel). Danach sollten sie gründlich in warmem Wasser gespült werden, möglicherweise nach der Verwendung eines ungiftigen pH-ausgeglichenen Spülmittels.
Gewehr der Keramikmundstyl als auch der Stiel müssen vor und anderer vollständig mit einem weichen, sauberen Tuch getrocknet werden. Der Stiel muss möglicherweise von paar Mal gewechslet und mit Luft getrocknet werden, um Wasserrückstände zu entfernen, die nach der Reinigung im Inneren zurückbleiben.

Oberstyle aus Keramik
Die Keramik-Oberstyle können zusammen mit Ihren Edelstahl-Bildschirmbürsten zusammen gereinigt werden. (Andere Sie darauf, zuerst die Reinigung zu entfernen, die den Keramik-Oberstyl umgibt). Drehen Sie auch daran, diese feine Dichtung an einem anderen Ort zu platzieren, damiten Sie daran, sie während des Reinigungsvorgangs nicht zu beschädigen oder zu verlieren. Dies ist ein Ersatzteil, das Sie bestellen können.
Wenn die Bildschirmbürsten nach der Reinigung nicht wieder um die Keramikstyle eingesetzt wird, wird die Schlauch nicht mehr funktionieren.
Trennen Sie das Edelstahlstiel beim Reinigen nicht vom Keramikstiel

Der Stamm
Legen Sie flach auf die Seiten in einer tiefen Schüssel Tupperware oder in einem Becher mit dem unteren Keramik-Oberstyl/gefüllt das Stiels, der bis zu 12 Stunden lang vollständig in die Reinigungslösungen eingetaucht ist. Schrauben oder zerlegen Sie niemals die Basis des Stiels, um sie zu reinigen.

Das Mundstück
Das Mundstück oder die Bildschirmbürsten sollten nicht in ISO platziert werden. Sie können in warmem Wasser eingeweicht und mit ungiftigem Spülmittel gewaschen werden. Es sollte mindestens 5 Minuten lang in warmem Wasser abgespült werden, um alle Spuren von Seife zu entfernen, bevor es zur Verwendung getrocknet wird.

Das Trinkgeschirr
Die Drinkware sollte nach jedem Gebrauch gereinigt werden. Tafée schlägt vor, in warmem Wasser zu spülen und ein weiches Tuch mit einem ungiftigen Spülmittel zu waschen. Danach sollten die Drinkware mit einem sauberen Mikrofasertuch trocknen gereinigt werden, um Kratzer und Wirbel zu vermeiden.
Sie können auch Drinkware damit in einer Spülmaschine (im oberen Teil einer Spülmaschine) gereinigt werden. Tafée empfiehlt Handwäsche. Trinkgeschirr niemals in Kontakt mit heißer oder erwarmen.

Kräuter-Kräuter-Schrumpfer
Der Tüpferkraut-Schrumpfer sollte mit den mitgelieferten Reinigungsstift gereinigt werden, wenn die Ecken des Abtrennmechanismi Partikel entstehen, die den Betrieb beeinträchtigen. Die Borste und das Puck-Abtrennwerkzeug können verwendet werden, um angesammelte Partikel im Laufe der Zeit zu entfernen und die Funktionalität des Abtrennmechanismi zu erhalten.
Die Reinigungsstift hängt von der angesammelten Rückstanden ab. Reinigen oder trocknen Sie niemals Potters Aschverwenden in isopropyl oder Ethanol.

Gute Batteriegewohnheiten
Ein paar Tipps, um maximale Nutzung pro Ladung und gute Akkugewohnheiten zu erreichen.

1. Verwenden Sie die Bentemperstufe "Fluorescens gedrückt halten" gegenüber der Druck- und Freigabemethode. Mit der Druck- und Haltemethode.
2. Inhalieren Sie das Aerosol einige Sekunden lang weiter, auch nachdem Sie den "Feuerknopf" losgelassen haben, da Aerosol auch nach dem Loslassen des Feuerknopfes weiterhin in den Mundstück strömt. Dies ermöglicht eine tiefere Lunge und noch wichtiger werden lassen. Dies erhöht die Effizienz sowohl des verbrauchten Materials als auch der Gesamtmenge pro Inhalation.
3. Laden Sie Bowle nach jeder zweiten Sitzung auf und lamnchen Sie sich, eine vollständige Batteriemeldung zu vermeiden.